


# SOHO NVMe


## 觸控拷貝機

### Quick Start Guide

### 介面說明



START



插上電源並開啟後方電源開關，此時所有接口斷電，可防止插入SSD時短路。

1

2



將母盤插入SOURCE接口，子盤插入Target接口

3



COPY


在觸控面板上按下Copy選項並開始拷貝

4



拷貝過程中綠色LED燈持續閃爍，完成後恆亮，若遇問題紅色LED恆亮

5



若欲執行其它功能，即點選該功能圖示即可

Completed



#### ※ 注意

1. 執行過程中，請勿任意插拔機器電源，避免造成拷貝機及SSD毀損。

2. 子盤容量應與母盤相同或大於母盤容量。