



支援：M.2 NVMe / SATA SSD



將電源接上後，機器將自動開機，當LED指示燈以跑馬燈方式閃爍綠燈時，即可開始進行操作。



請於SOURCE端插入內含資料檔案的母碟，再個別將空白的子碟插入TARGET端。



按下Start鍵，機器將開始執行拷貝，拷貝過程中綠燈將持續閃爍，若過程中出現紅色燈號，表示該插槽的裝置偵測失敗。



當指示燈號綠燈恆亮時，表示該插槽的裝置已經拷貝完成，若指示燈為紅燈恆亮時，表示該插槽的裝置拷貝失敗。

關於拷貝模式

The Mini NVMe Plus 預設為智慧拷貝模式，透過特有的技術，自動分析裝置內的有效資料倉：系統與檔案，僅拷貝有效資料區域，可節省空白區域的拷貝時間，有效提升工作效率！若辨識為無法判別之格式，則會自動以全區拷貝模式進行。

特別注意

請勿在拷貝過程中移除SSD硬碟，這將有可能造成拷貝機或硬碟的毀損。